#### 本質安全防爆システム対応

#### New

# 5ポートソレノイドバルブ


#### 国際規格(IEC規格79)準拠

本製品(システム)は、国際規格(IEC規格79)に基づいて新たに制定された「新技術的基準」に適合するExiallBT4について、パイロット弁(電磁弁用電磁石)と弊社指定のバリヤ(安全保持器)を組み合せたシステムとして型式検定に合格しています。





# 小形・大流量



#### 外形寸法表

7177 37424								
型式 寸法	L1	L2	L3					
51-SY5120-L		104						
51-SY5120-LL	40	104	15					
51-SY5120-TT		120.8						
51-SY7120-L		118.2						
51-SY7120-LL		110.2	18					
51-SY7120-TT		135						
51-SY9120-L		148.3						
51-SY9120-LL	42	140.5	23					
51-SY9120-TT		165.1						


#### 流量特性

		流量特性							
シリ	ーズ	1→4/2	(P→A/B	)	4/2→5/3(A/B→EA/EB)				
		C[dm <sup>3</sup> /(s·bar)]	b	Cv	C[dm <sup>3</sup> /(s·bar)]	b	Cv		
	51-SY5 <u>□</u> 20	1.9	0.35	0.49	2.4	0.39	0.61		
直接配管形	51-SY7 <u>□</u> 20	4.1	0.23	0.93	3.3	0.33	0.81		
	51-SY9 <u>□</u> 20	7.0	0.33	1.7	7.6	0.35	2.0		
	51-SY5∐40	2.4	0.41	0.64	2.8	0.29	0.66		
ベース配管形	51-SY7∐40	4.1	0.41	1.1	4.1	0.29	1.0		
	51-SY9 <u></u> 40	7.9	0.34	2.0	9.6	0.43	2.6		




# 3種類のコネクタの選択が可能 ●口出し線のコネクタ方式採用(L,LL形)により メンテナンスが容易。 □ LIE □





# 本質安全防爆システム対応 5ポートソレノイドバルブ 51-SY5000 · 7000 · 9000 Series 直接配管形

#### 型式表示方法



Α	Z728.H(51-SYE100-A)
В	MTL728P+(51-SYE100-B)
С	MTL7128P+ (51-SYE100-C)
D	MTL5021 (51-SYE100-D)
Е	KFD2-SD-Ex1.17(51-SYE100-E)

- 注1) 付属するバリヤの型式を示します。 なお、( )内の51-SYE100-□はSMCの管 理品番です。
- 注2) バルブ交換等でバリヤが不要の場合はシス テム表示記号の後にOを入れてください。 例) 51-SY5120-AOLL3-01

●口出線取出し方法						
記号	取出し方法					
L	L形プラグコネクタ形					
LL	カバー付し形プラグコネクタ形					
TT <sup>注)</sup>	端子台形					

注) TT形の口出線は端子台に結線さ れています。

<u>•иш</u>	и пими							
記号	口出線長さ	備考						
3	300mm	_						
6	600mm	L形の最大長さ(MAX.)になります						
10	1000mm							
15	1500mm	<del>-</del>						
20	2000mm	_						
30	3000mm							
100	10000mm	準標準品対応になります						

#### 直接配管形 51-SY5000-7000-9000 Series



#### 仕様

シ	リーズ	51-SY5000	51-SY7000	51-SY9000			
使用流体			空気				
内部パイロット	2位置シングル	0.15~0.7					
使用圧力範囲	2位置ダブル	0.1~0.7					
MPa	3位置	0.2~0.7					
周囲温度および使用流体温度 ℃		-10~5	空気 0.15~0.7 0.1~0.7				
最大作動頻度 Hz	2位置シングル、ダブル	5					
取入下勤頻及 □Z	3位置		3				
マニュアル(手動操作	乍)	プッシュター	-ンロック式ドラ	イバ操作形、			
パイロット排気方法		主弁・/	パイロット弁集合	排気形			
給油			不要				
取付姿勢		自由					
耐衝擊/耐振動 m/s	3 <sup>2注)</sup>	150/30					
保護等級		IP30(L形)	、IP40(LL形)、IF	P65(TT形)			

※IEC60529による。

注)耐衝撃:主弁・可動鉄心の軸方向および直角方向、通電および非通電の各条件でそれぞれ1回試験したとき誤作動なし。(初期における値) 耐振動:45~2000Hz 1掃引、主弁・可動鉄心の軸方向および直角方向、通電および非通電の

各条件で試験したとき誤作動なし。(初期における値)

#### ソレノイド仕様

口出線取出し方法	L形プラグコネクタ(L) カバー付L形プラグコネクタ(LL) 端子台形(TT)
コイル定格電圧	DC12V
許容電圧変動	定格の-10%~+10%
コイル絶縁種類	B種
消費電力	0.52W(定格電圧の場合)

#### 本質安全防爆システム仕様

防爆構造の種類	本質安全防爆構造(ia)注1)
対象ガスまたは蒸気の発火度および爆発等級	IBT4
バリヤの入力電圧	DC24V(システムの定格電圧) <sup>注2)注3)</sup>
許容電圧変動	P.41、42のバリヤ図面を参照ください

- 注1) ⚠警告 0種場所には使用できません。2種場所または1種場所でご使用ください。
- 注2) 1 注意 バルブとバリヤには極性があります。極性を誤り電圧を入れますと、バリヤが使用できな くなります。
- 注3) **注意** バルブの入力電圧がDC10.8V(最小値)有る様にしてください。

#### 応答時間



注) JISB8375-1981動的性能試験による。 (コイル温度20℃、システムA,B,C,E、DC24V時の場合)

切換方式	応答時間ms(0.5MPa時)注)						
	51-SY5000	51-SY7000	51-SY9000				
2位置シングル	26以下	38以下	50以下				
2位置ダブル	22以下	30以下	50以下				
3位置	38以下	56以下	_				

注)システムDの場合は17ms(ON時)応答時間が追加されます。



#### 流量特性

#### 型式/51-SY5000シリーズ

<u> </u>	31-3130		-	<u> </u>					
		管接網	売口径	流量特性注)					
バルブ	 切換方式	1,5,3	4.2		/2 (P-	•A/B)		/3 (A/B-	EA/EB)
型式		(P,EA,EB)	(A,B)	C(dm³/ (s·bar))	b	Cv	C(dm <sup>3</sup> / (s·bar))	b	Cv
	2位置 ジングル ダブル			1.9	0.35	0.49	2.4	0.39	0.61
51-SY5 □20-□	クローズド センタ		1/8	1.7	0.43	0.45	1.8		0.46
-01	3位置 エキゾースト センタ		1/0	1.5	0.44	0.41	2.5 (1.5)	0.32 (0.43)	0.59 (0.40)
	プレッシャ センタ			2.2 (0.91)	0.46 (0.58)	0.61 (0.28)	1.8	0.38	0.46
	2位置 <u>シングル</u> ダブル	}		0.75	0.43	0.20	0.85	0.64	0.30
51-SY5 □20-□	クローズド センタ		C4 / ø4 / ワンタッチ / 管継手/ C6 / ø6 / ワンタッチ / 管継手/	0.74	0.40	0.19	0.84	0.57	0.28
-C4	3位置 エキゾースト センタ	1/8		0.75	0.36	0.19		0.64 (0.53)	
	プレッシャ センタ			0.78 (0.71)	0.44 (0.37)	0.21 (0.18)	0.84	0.57	0.27
	2位置 <u>シングル</u> ダブル	1/6		1.5	0.33	0.33	2.0	0.37	0.52
51-SY5 □20-□	クローズド センタ			1.3	0.31	0.33	1.6		0.39
-C6	3位置 エキゾースト センタ			1.3	0.33	0.33	1.8 (1.4)	0.35 (0.37)	0.44 (0.35)
	プレッシャ センタ			1.7 (0.80)	0.31 (0.47)	0.42 (0.23)	1.7	0.33	0.44
	2位置 ジングル ダブル			1.9	0.21	0.45	2.3	0.29	0.57
51-SY5 □20-□	クローズド センタ		C8 / ø8 \	1.6	0.29	0.39	1.7		0.46
-C8	3位置 エキゾースト センタ		ワンタッチ	1.4	0.38	0.39	2.0 (1.5)		0.52 (0.43)
	プレッシャ センタ			2.2 (1.6)	0.32 (0.44)		1.8	0.41	0.50

## 

#### 型式/51-SY7000シリーズ

			管接網	売口径	流量特性注)						
バルブ	 +π:	換方式	1,5,3	4,2		/2 (P-	•A/B)		/3(A/B-	EA/EB)	
型式	9))		(P,EA,EB)	(A,B)	C(dm <sup>3</sup> / (s·bar))	b	Cv	C(dm <sup>3</sup> / (s·bar))	\( \frac{2-5/3 (A/B - EA/EB)}{(\text{dm}^3)} \) b   Cv     3.3   0.33   0.81     2.4   0.38   0.63     3.4   0.35   0.82     2.1   0.38   0.54     2.2   0.39   0.58     3.2   0.37   0.82     2.4   0.31   0.62     2.6   0.42   0.70     1.9   0.46   0.56     2.2   0.34   0.60     3.2   0.34   0.82     2.4   0.21   0.59     2.7   0.38   0.70     2.0   0.38   0.70     2.0   0.38   0.56     3.1   0.56     3.2   0.36   0.70     3.3   0.36   0.70     3.4   0.56     3.5   0.38   0.70     3.6   0.38   0.70     3.7   0.38   0.70     3.8   0.70     3.9   0.38   0.70     3.9   0.38   0.56     3.1   0.56     3.2   0.38   0.56     3.3   0.36   0.56     3.4   0.36   0.56     3.5   0.36   0.56     3.6   0.36   0.56     3.7   0.38   0.56     3.8   0.36   0.56     3.9   0.36   0.56     3.9   0.36   0.56     3.9   0.36   0.56     3.9   0.36   0.56     3.0   0.36	Cv	
	2位置	シングル ダブル			4.1	0.23	0.93	3.3	0.33	0.81	
51-SY7 □20-□		クローズド センタ		1/4	2.9	0.31	0.70	2.4	0.38	0.63	
-02	3位置	エキゾーストセンタ		1/4	2.5	0.39	0.65	3.4 (2.1)			
		プレッシャ センタ			4.3 (2.4)	0.23 (0.32)		2.2	0.39	0.58	
	2位置	シングル ダブル	1(P) ポート 1/4 5、3 (EA、EB) ポート 1/8	C8 / ø8 \ ワンタッチ 管継手/	3.2	0.26	0.77	3.2	0.37	0.82	
51-SY7	3位置	クローズド センタ			2.6	0.24	0.63	2.4	0.31	0.62	
□20-□ -C8		エキゾーストセンタ			2.4	0.25	0.57	2.6 (1.9)			
		プレッシャ センタ			3.3 (2.4)	0.28 (0.22)	0.78 (0.57)	2.2	0.34	0.60	
	2位置	シングル ダブル			3.8	0.26	0.86	3.2	0.34	0.82	
51-SY7		クローズド センタ		C10 /ø10 \	2.8	0.27	0.67	2.4	0.21	0.59	
□20-□ -C10	3位置	エキゾースト センタ		ワンタッチ	2.5	0.25	0.59	2.7 (2.0)			
		プレッシャ センタ			3.8 (2.4)	0.25 (0.31)	0.89 (0.61)	2.3	0.38	0.61	

#### 注)〔〕内はノーマル位置の場合。

#### 型式/51-SY9000シリーズ


				管接続口径		流量特性										
1	バルブ	_ 1π+6	*	1 5 2	4.2	1→4,	/2(P-	•A/B)	4/2→5/	'3 (A/B→	EA/EB)					
	型式	V) 15	<b>美方式</b>	1,5,3 (P,EA,EB)	(A,B)	C(dm³/ (s·bar))	b	A/B) 4/2 - 5/3 (A/I) Cv C(dm³/ s.bar)) b  1.7 7.6 0.3  1.9 8.0 0.3  0.96 7.1 0.3  1.4 7.9 0.3	b	Cv						
		2位置	シングル		1/4	7.0	0.33	1.7	7.6	0.35	2.0					
	-02		ダブル													
5	1-SY9 □20-□	2位置	の位置	1 1	シングル		3/8	8.0	n 20	1 0	80	0.33	2.0			
	-03		ダブル		3/0	0.0	0.23	1.9	0.0	0.55	2.0					
5	1-SY9	2位置—	シングル	1/4	C8 / ø8 \	4.0	0.00	0.00	7 1	0.20	17					
	⊒20-□ -C8		ダブル	1/4	ワンタッチ 管継手	4.3	0.28	0.96	7.1	0.32	1.7					
	1-SY9	2位置—	I I	の仕里	2位署	2位署	2位署	シングル		C10 / ø10 \	6.1	0.20	1 1	7.0	0.22	1.9
	□20-□ -C10		ダブル		ワンタッチ 管継手	0.1	0.28	1.4	7.9	0.33	1.9					
	1-SY9 □20-□		ダブル		C12 / ø12 \	7.0	0.25	16	8.6	0.41	2.2					
	-C12		シングル		ワンタッチ 管継手	7.0	0.23	1.0	0.0	0.+1	۷.۲					

#### 直接配管形 51-SY5000-7000-9000 Series


#### 構造図

# SYシリーズ 表示記号 2位置シングル (A)(B) 4 2 (A)(B) 5 1 3 (EA)(P)(EB) (EA) (P) (EB) 5









(本図はクローズドセンタタイプの場合)

#### 構成部品

(A)(B) 4 2 5 1 3 (EA)(P)(EB)

11.24.5	77% PF PH				
番号	部品名	材質	備考		
1	ボディ	アルミダイカスト	アーバンホワイト		
2	アダプタプレート	樹脂	アーバンホワイト (51-SY9000はアーバングレー)		
3	エンドプレート	樹脂	アーバンホワイト		
4	ピストン	樹脂	_		
5	スプール弁Ass'y	アルミニウム·H-NBR	_		

#### 交換部品

	- 1111-1				
番号	品名	品番			
6	ポートブロックAss'y	ポートブロックAss'y品番表示方法P.5を ご参照ください。			


#### ブラケットAss'y品番

品名	品番
ブラケット(F1形用)	SX <sup>5</sup> 000-16-2A(取付ねじ付)
ブラケット(F2形用)	SX <sup>5</sup> 000-16-1A(取付ねじ付)

※51-SY9000には、ブラケットはありません。


#### ポートブロックAss'yの交換方法

直接配管形は、ボディに取付けられているポートブロックAss'yを交換することでA、Bポートの接続口径を変更することが可能です。なお、交換の際に取付ねじの締付が不十分ですと、エア漏れなどの原因になりますので締付トルクに十分注意してください。




取付ねじ締付トルク

51-SY<sup>5</sup>7000 (M3):0.6N·m 51-SY9000 (M4):1.4N·m





#### ポートブロックAss'y品番表示方法



#### ●A・Bポート管接続口径 ねじ配管

記号	管接続口径	適用シリーズ
01	1/8	51-SY5000
02	1/4	51-SY7000
02	1/4	51-SY9000
03	3/8	51-519000

#### ワンタッチ管継手配管(ミリサイズ)

記号	管接続口径	適用シリーズ	
C4	ø4ワンタッチ管継手		
C6	ø6ワンタッチ管継手	51-SY5000	
C8	ø8ワンタッチ管継手		
C8	ø8ワンタッチ管継手	51-SY7000	
C10	ø10ワンタッチ管継手	31-317000	
C8	ø8ワンタッチ管継手		
C10	ø10ワンタッチ管継手	51-SY9000	
C12	ø12ワンタッチ管継手		

#### ワンタッチ管継手配管(インチサイズ)

記号	管接続口径	適用シリーズ	
N3	ø5/32"ワンタッチ管継手		
N7	ø1/4"ワンタッチ管継手	51-SY5000	
N9	ø5/16"ワンタッチ管継手		
N9	ø5/16"ワンタッチ管継手	51-SY7000	
N11	ø3/8"ワンタッチ管継手	51-517000	
N9	ø5/16"ワンタッチ管継手	51-SY9000	
N11	ø3/8"ワンタッチ管継手	31-319000	


#### ※管継手Ass'yのみの交換も可能です。

#### ミリサイズ

	ø4ワンタッチ管継手用	VVQ1000-51A-C4
51-SY5000	ø6ワンタッチ管継手用	VVQ1000-51A-C6
	ø8ワンタッチ管継手用	VVQ1000-51A-C8
51-SY7000	ø8ワンタッチ管継手用	VVQ2000-51A-C8
51-517000	ø10ワンタッチ管継手用	VVQ2000-51A-C10
	ø8ワンタッチ管継手用	VVQ4000-50B-C8
51-SY9000	ø10ワンタッチ管継手用	VVQ4000-50B-C10
	ø12ワンタッチ管継手用	VVQ4000-50B-C12

#### インチサイズ

1 2 5 5 1 2				
	ø5/32"ワンタッチ管継手	VVQ1000-51A-N3		
51-SY5000	ø1/4"ワンタッチ管継手	VVQ1000-51A-N7		
	ø5/16"ワンタッチ管継手	VVQ1000-51A-N9		
51-SY7000	ø5/16"ワンタッチ管継手	VVQ2000-51A-N9		
31-317000	ø3/8"ワンタッチ管継手	VVQ2000-51A-N11		
51-SY9000	ø5/16"ワンタッチ管継手	VVQ4000-50B-N9		
31-319000	ø3/8"ワンタッチ管継手	VVQ4000-50B-N11		




▲警告 樹脂チューブを使用する場合は、静電気対策を実施してください。

#### 直接配管形 51-SY5000-7000-9000 Series


#### 外形寸法図/51-SY5000

2位置シングル プラグコネクタ形(L) 51-SY5120-□L□□-01□(-F2) 22.6 9 =2×M3×0.5ネジ深3.5 (ブラケット取付用) 65 絶縁体:黒色(-) 絶縁体:赤色(+) マニュアル 16.2  $2 \times \emptyset 3.2$ 36 (マニホールド取付穴) 2×1/8"  $\{A(4), B(2) \vec{\pi} - F\}$ (2×ø3.2 取付穴) (37) $0.3 \text{mm}^2$ 14.7 (36.7) 8 32.5 .40 20.5 55 a, (32.3)(1.2)L(口出線長さ) 109.1 (11.7)3×1/8" 32.3 0.8 {P(1), EA(5), EB(3)ポート 5 20) 2×ø2.2 (マニホールドガスケット位置決め用) 27.2 (45)


#### フートブラケット付の場合 51-SY5120-□L□□-01□-F1




#### カバー付プラグコネクタ形(LL) 51-SY5120-□LL□□-01□(-F2)




#### 端子台形(TT) 51-SY5120-□TT□□-01□(-F2)




#### 外形寸法図/51-SY5000



#### カバー付プラグコネクタ形(LL) 51-SY5220-□LL□□-01□(-F2)




#### 端子台形(TT) 51-SY5220-□TT□□-01□(-F2)




#### 直接配管形 51-SY5000-7000-9000 Series

#### 外形寸法図/51-SY5000




#### カバー付プラグコネクタ形(LL) 51-SY5<sup>3</sup>/<sub>4</sub>20-□LL□□-01□(-F2)




#### 端子台形(TT)

#### 51-SY5<sup>3</sup>/<sub>5</sub>20-□TT□□-01□(-F2)




#### 外形寸法図/51-SY7000


2位置シングル プラグコネクタ形(L) **51-SY7120-□L□□-02**□(-**F2**)




フートブラケット付の場合 **51-SY7120-**□L□□-**02**□-**F1** 



#### カバー付プラグコネクタ形(LL) 51-SY7120-□LL□□-02□(-F2)




#### 端子台形(TT) 51-SY7120-□TT□□-02□(-F2)




#### 直接配管形 51-SY5000-7000-9000 Series


#### 外形寸法図/51-SY7000




#### カバー付プラグコネクタ形(LL) 51-SY7220-□LL□□-02□(-F2)




#### 端子台形(TT) 51-SY7220-□TT□□-02□(-F2)



#### 外形寸法図/51-SY7000




#### カバー付プラグコネクタ形(LL) 51-SY7<sup>3</sup>/<sub>2</sub>20-□LL□□-02□(-F2)



#### 端子台形(TT)

11


#### 51-SY7<sup>3</sup>/<sub>4</sub>20-□TT□□-02□(-F2)




#### 直接配管形 51-SY5000-7000-9000 Series


#### 外形寸法図/51-SY9000

2位置シングル プラグコネクタ形(L) **51-SY9120-**□L□□-83□






#### カバー付プラグコネクタ形(LL) 51-SY9120-□LL□□-器□




#### 端子台形(TT) 51-SY9120-□TT□□-號□






#### 外形寸法図/51-SY9000


2位置ダブル プラグコネクタ形(L) **51-SY9220-**□L□□-88□



#### カバー付プラグコネクタ形(LL) **51-SY9220-**□LL□□-器□




#### 端子台形(TT) 51-SY9220-□TT□□-%□



# 本質安全防爆システム対応 5ポートソレノイドバルブ 51-SY5000 · 7000 · 9000 Series ベース配管形

#### 型式表示方法




#### システム表示<sup>注1)注2)</sup>

Α	Z728.H(51-SYE100-A)	
В	MTL728P+ (51-SYE100-B)	
С	MTL7128P+(51-SYE100-C)	
D	MTL5021 (51-SYE100-D)	
Е	KFD2-SD-Ex1.17(51-SYE100-E)	

- 注1) 付属するバリヤの型式を示します。 なお、( )内の51-SYE100-□はSMCの管 理品番です。
- 注2) バルブ交換等でバリヤが不要の場合はシス テム表示記号の後にOを入れてください。 例) 51-SY5140-AOLL3

#### ●口出線取出し方法



注) TT形の口出線は端子台に結線さ れています。





#### 仕様

シリーズ			51-SY5000	51-SY7000	51-SY9000
使用流体		空気			
内部パイロット	2位置シングル		0.15~0.7		
使用圧力範囲	2位置ダブル		0.1~0.7		
МРа	3位置		0.2~0.7		
LI +0 4 — I	使用圧力範囲	<b>∄</b>	_	-100kPa∼0.	7
外部パイロット   使用圧力範囲	1° 1 l	2位置シングル		0.25~0.7	
医角圧力能固   MPa	パイロット   圧力範囲	2位置ダブル		$0.25 \sim 0.7$	
	エンフキロ四	3位置		0.25~0.7	
周囲温度および使用流	体温度 ℃		- 10~50(ただし凍結なきこと。)		
  最大作動頻度 Hz	2位置シングル、ダブル		5		
取八計劃須及工工	3位置		3		
マニュアル(手動操作)		プッシュター	ロックプッシ <i>ニ</i> ンロック式ドラ ターンロック式	ライバ操作形、	
	内部パイロット		主弁・パイロット弁集合排気形		
パイロット排気方法	外部パイロット		パイロット弁個別排気形		
給油			不要		
取付姿勢			自由		
耐衝擊/耐振動 m/s <sup>2注)</sup>			150/30		
保護等級			IP30(L形)、IP40(LL形)、IP65(TT形)		



※IEC60529による。

注) 耐衝撃: 主弁・可動鉄心の軸方向および直角方向、通電および非通電の各条件でそれぞれ1回試験したとき誤作動なし。(初期における値) 耐振動: 45~2000Hz 1掃引、主弁・可動鉄心の軸方向および直角方向、通電および非通電の

各条件で試験したとき誤作動なし。(初期における値)

#### ソレノイド仕様

口出線取出し方法	L形プラグコネクタ(L) カバー付L形プラグコネクタ(LL) 端子台形(TT)
コイル定格電圧	DC12V
許容電圧変動	定格の-10%~+10%
コイル絶縁種類	B種
消費電力	0.52W(定格電圧の場合)

#### 本質安全防爆システム仕様

防爆構造の種類	本質安全防爆構造(ia)注1)
対象ガスまたは蒸気の発火度および爆発等級	IBT4
バリヤの入力電圧	DC24V(システムの定格電圧) <sup>注2)注3)</sup>
許容電圧変動	P.41、42のバリヤ図面を参照ください

- 注1) ▲ 警告 0種場所には使用できません。2種場所または1種場所でご使用ください。
- 注2) ↑ 注意 バルブとバリヤには極性があります。極性を誤り電圧を入れますと、バリヤが使用できな くなります。
- 注3) **注意** バルブの入力電圧がDC10.8V(最小値)有る様にしてください。

#### 応答時間



注) JISB8375-1981動的性能試験による。 (コイル温度20℃、システムA,B,C,E、DC24V時の場合)

切換方式	応答時間ms(0.5MPa時) <sup>注)</sup>										
切換刀式	51-SY5000	51-SY7000	51-SY9000								
2位置シングル	26以下	38以下	50以下								
2位置ダブル	22以下	30以下	50以下								
3位置	38以下	56以下	_								

注)システムDの場合は17ms(ON時)応答時間が追加されます。



#### ベース配管形 51-SY5000·7000·9000 Series

#### 流量特性


#### 型式/51-SY5000シリーズ

			^ <u></u>			流量物	寺性 <sup>注)</sup>			
バルブ型式		切換方式	管接続 口径	1	$\rightarrow$ 4/2(P $\rightarrow$ A/B	)	4/2→5/3 (A/B→EA/EB)			
				C(dm <sup>3</sup> /(s·bar))	n <sup>3</sup> /(s·bar)) b		C(dm <sup>3</sup> /(s·bar))	b	Cv	
	2位置	シングル ダブル		2.4	0.41	0.64	2.8	0.29	0.66	
54 OV5 - 40 -		クローズドセンタ		1.8	0.47	0.50	1.8	0.40	0.47	
51-SY5□40-□ -02	3位置	エキゾーストセンタ	1/4	1.4	0.55	0.44	3.0 (1.2)	0.33 (0.48)	0.72 (0.37)	
		プレッシャセンタ		3.3 (0.84)	0.36 (0.60)	0.85 (0.28)	1.8	0.40	0.48	



#### 型式/51-SY7000シリーズ

			^^±++++++			流量物	寺性 <sup>注)</sup>		
バルブ型式		切換方式	管接続 口径	1	→4/2(P→A/B	)	4/2-	+5/3 (A/B→EA	/EB)
				C(dm <sup>3</sup> /(s·bar))	b	Cv	C(dm <sup>3</sup> /(s·bar))	b	Cv
	2位置	シングル ダブル		4.1	0.41	1.1	4.1	0.29	1.0
54 0)/5040 0		クローズドセンタ		3.0	0.43	0.80	2.6	0.41	0.72
51-SY7□40-□ -02	3位置	エキゾーストセンタ	1/4	2.6	0.42	0.71	4.7 (1.7)	0.35 (0.48)	1.1 (0.49)
		プレッシャセンタ		5.3 (2.3)	0.39 (0.49)	1.3 (0.65)	2.2	0.49	0.63
	2位置	シングル ダブル		4.9	0.29	1.2	4.5	0.27	1.1
54 OV7 - 40 -		クローズドセンタ		3.0	0.40	0.80	2.6	0.45	0.73
51-SY7□40-□ -03	3位置	エキゾーストセンタ	3/8	2.6	0.42	0.71	4.8 (1.7)	0.35 (0.48)	1.1 (0.49)
		プレッシャセンタ		5.3 (2.3)	0.31 (0.51)	1.3 (0.64)	2.3	0.45	0.66



#### 型式/51-SY9000シリーズ


			^ <u></u>			流量物	寺性 <sup>注)</sup>				
バルブ型式		切換方式	管接続 口径	1	→4/2(P→A/B	)	4/2→5/3 (A/B→EA/EB)				
				C(dm <sup>3</sup> /(s·bar))	b	Cv	C(dm <sup>3</sup> /(s·bar))	b	Cv		
51-SY9□40-□	2位置	シングル	3/8	7.9	0.34	2.0	9.6	0.43	2.6		
-03		ダブル	3/0	7.9	0.54	2.0	9.0	0.43	2.0		
51-SY9□40-□	2位置	シングル	1/2	8.0	0.48	2.2	10	0.29	2.5		
-04		ダブル	1/2	0.0	0.40	۷.۷	10	0.29	2.5		




#### 構造図

#### SYシリーズ










#### 3位置クローズドセンタ (A)(B) 5 1 3 (EA)(P)(EB) 3位置エキゾーストセンタ (A)(B) 4 2


表示記号







#### 3位置クローズドセンタ/エキゾーストセンタ/プレッシャセンタ



(本図はクローズドセンタタイプの場合)

#### 構成部品

14317	CDPDD		
番号	部品名	材質	備考
1	ボディ	アルミダイカスト	アーバンホワイト
2	アダプタプレート	樹脂	アーバンホワイト (51-SY9000はアーバングレー)
3	エンドプレート	樹脂	アーバンホワイト
4	ピストン	樹脂	<del>-</del>
5	スプール弁Ass'v	アルミニウム·H-NBR	_

#### 交換部品

番号	品名		品番		備考
田万	四台	51-SY5 <b>□</b> 40	51-SY7□40	51-SY9 <b>□</b> 40	順方
6	サブプレート	ブプレート SY5000-27-1圏 1/4:SY7/ 3/8:SY7/		3/8:SY9000-27-1⊠ 1/2:SY9000-27-2⊠	アルミダイカスト
7	ガスケット	SY5000-11-15	SY7000-11-11	SY9000-11-2	H-NBR
	プラマイナベ小ねじ	M3×26	M4×31	SY9000-18-2 (M3×42)	バルブ取付用 (無光沢ニッケルメッキ)

※ねじ種類




取付ねじ締付トルク M3:0.8N·m M4:1.4N·m





#### ベース配管形 51-SY5000·7000·9000 Series


#### 外形寸法図/51-SY5000


2位置シングル プラグコネクタ形(L) **51-SY5140**(R)-□L□□-**02**□














#### カバー付プラグコネクタ形(LL) 51-SY5140(R)-□LL□□-02□




#### 端子台形(TT) 51-SY5140(R)-□TT□□-02□




#### 外形寸法図/51-SY5000



#### カバー付プラグコネクタ形(LL) 51-SY5240(R)-□LL□□-02□




#### 端子台形(TT)




19


#### 外形寸法図/51-SY5000




### カバー付プラグコネクタ形(LL) 51-SY5<sup>3</sup>/<sub>4</sub>40(R)-□LL□□-02□




#### 端子台形(TT)



#### 外形寸法図/51-SY7000




#### カバー付プラグコネクタ形(LL) **51-SY7140**(R)-□LL□□-<sup>63</sup><sub>2</sub>□




#### 端子台形(TT)

51-SY7140(R)-□TT□□-<sup>02</sup><sub>03</sub>□




#### ベース配管形 51-SY5000·7000·9000 Series


#### 外形寸法図/51-SY7000




#### カバー付プラグコネクタ形(LL) **51-SY7240**(R)-□LL□□-83□




#### 端子台形(TT) 51-SY7240(R)-□TT□□-%□




#### 外形寸法図/51-SY7000



#### カバー付プラグコネクタ形(LL) 51-SY7<sup>3</sup>/<sub>4</sub>40(R)-\(\subseteq\)L\(\subseteq\)-\(\subseteq\)




#### 端子台形(TT)




#### ベース配管形 51-SY5000·7000·9000 Series

#### 外形寸法図/51-SY9000




#### カバー付プラグコネクタ形(LL) 51-SY9140-□LL□□-器□




#### 端子台形(TT)


51-SY9140- TT - 03 -




#### 外形寸法図/51-SY9000



#### カバー付プラグコネクタ形(LL) 51-SY9240-□LL□□-03 □



#### 端子台形(TT)






# **20**型

本質安全防爆システム対応 5ポートソレノイドバルブ 51-SY5000·7000 Series 直接配管形マニホールド 一体形べース


NPTF

00T

#### マニホールド型式表示方法



#### マニホールドアセンブリの表示方法(手配例)



#### 直接配管形 51-SY5000-7000 Series

#### バルブ型式表示方法



	凵出級取出し万法●
記号	取出し方法
L	L形プラグコネクタ形
LL	カバー付し形プラグコネクタ形
TT <sup>注)</sup>	端子台形

注) TT形の口出線は端子台に結線さ れています。

#### ●口出線長さ


記号	口出線長さ	備考
3	300mm	_
6	600mm	L形の場合は、600mmが最大となります
10	1000mm	_
15	1500mm	_
20	2000mm	_
30	3000mm	_
100	10000mm	準標準品対応になります



注) 直接配管形の電磁弁を単体で発注され た場合にはマニホールド用取付ボルト、 ガスケットは付属していませんので、必 要な場合は別途手配してください。 (詳しくは、カタログP.32をご参照くだ さ(い。)



#### 51-SY5000-7000 Series




#### マニホールド仕様

	型式	51-SS5Y5-20	51-SS5Y7-20					
適用	用バルブ	51-SY5 <b>□</b> 20	51-SY7 <b>□</b> 20					
マニホールト	形式	単一ベース形Bマウント						
P(SUP)·R(	EXH)方式	共通SUP·共通EXH						
バルブ連数		2~20連注1)						
A・Bポート配	管場所	バルブ						
	P、EA、EBポート	1/4						
管接続口径 A、Bポート		1/8 C4(ø4ワンタッチ管継手) C6(ø6ワンタッチ管継手) C8(ø8ワンタッチ管継手)	1/4 C8(ø8ワンタッチ管継手) C10(ø10ワンタッチ管継手)					
マニホールト n:連数	ベース質量 W(g)	W=36n+64	W=43n+64					

▲警告 樹脂チューブを使用する場合は、静電気対策を実施してください。

#### 流量特性表

	管接網	九口径		流量特性										
型式	1,5,3	4、2	1→-	4/2(P→A	VB)	4/2→5/3 (A/B→EA/EB)								
	(P、EA、EB)	(A'B)	C(dm³/(s·bar))	b	Cv	C(dm³/(s·bar))	b	Cv						
51-SS5Y5-20	1/4	C8	1.9	0.28	0.48	2.2	0.20	0.53						
51-SS5Y7-20	1/4	C10	3.6	0.31	0.93	3.6	0.27	0.88						







注1) 10連以上(51-SS5Y7は5連以上)の場合は、両側のPポートに加圧し、両側のEA、EBポートより排気してください。 注2) マニホールドオプションはP.32をご参照ください。

#### 直接配管形 51-SY5000-7000 Series


#### 外形寸法図/51-SY5000

L形プラグコネクタ(L) **51-SS5Y5-20**-運数-□






LL形プラグコネクタ(LL) 51-SS5Y5-20-**連数**-□



端子台形(TT) 51-SS5Y5-20-連数-□





連数	n 2連	<u>3</u>	車	4連	5連	6連	7連	8連	9連	10連	11連	12連	13連	14連	15連	16連	17連	18連	19連	20連
L1	60	76	6	92	108	124	140	156	172	188	204	220	236	252	268	284	300	316	332	348
L2	40	56	6	72	88	104	120	136	152	168	184	200	216	232	248	264	280	296	312	328

#### 51-SY5000-7000 Series

#### 外形寸法図/51-SY7000


L形プラグコネクタ(L) **51-SS5Y7-20**-運数-□






LL形プラグコネクタ(LL) **51-SS5Y7-20-**連数-□

31




端子台形(TT) 51-SS5Y7-20-連数-□



連数n	2連	3連	4連	5連	6連	7連	8連	9連	10連	11連	12連	13連	14連	15連	16連	17連	18連	19連	20連
L1	66	85	104	123	142	161	180	199	218	237	256	275	294	313	332	351	370	389	408
L2	46	65	84	103	122	141	160	179	198	217	236	255	274	293	312	331	350	369	388


#### マニホールドオプション

#### ■20型用 ブランキングプレートAss'y



シリーズ	Ass'y品番
51-SY5000	SY5000-26-20A
51-SY7000	SY7000-26-22A


#### ■ガスケットAss'y品番



シリーズ	ガスケット Ass'y
51-SY5000	SY5000-GS-1
51-SY7000	SY7000-GS-1
_	

注) ガスケットAss'yには、取付 ビスとガスケットが10セッ トになっています。

#### ■単独SUPスペーサAss'v




シリーズ	Ass'y品番	管接続口径	t
51-SY5000	SY5000-38-1%A	1/8	15
51-SY7000	SY7000-38-1%A	1/4	18




注) 51-SY5000、7000のSUPポートの方 向は、口出線側、エンドプレート側どち らでも使用可能です。(組付出荷時は図 のむきで出荷されます)

#### ■単独EXHスペーサAss'y



シリーズ	Ass'y品番	管接続口径	t
51-SY5000	SY5000-39-1%A	1/8	15
51-SY7000	SY7000-39-1 XA	1/4	18

#### ■単独SUPスペーサAss'y +単独EXHスペーサAss'v (2段重ね)



シリーズ	単独SUP+単独EXH Ass'y品番	管接続 口径	適用マニホールド 型式
51-SY5000	SY5000-75-2%A	1/8	20型
51-SY7000	SY7000-73-3%A	1/4	20至

EXHポートは、表示記号"5"をパイロット弁側に合わせ てください。なお、パイロット弁の配線部をドレンなどか ら保護するため各ポートを必ず配管してください。 また、単独SUPスペーサと単独EXHスペーサは上下どち らでも取付可能です。(組付出荷時は図の方向になります。)

#### ⚠ 注意 ※:ねじの種類

取付ねじ締付トルク M3:0.8N·m M4: 1.4N · m

無記号	Rc
F	G
N	NPT
T	NPTF

バルブやスペーサをマニホールドベースや サブプレートなどに取付ける場合は取付方 向が決められています。間違った方向に取 付けると接続された機器が誤作動を起こす 場合がありますので、外形図を参照し、取 付けを行ってください。

# 41<sub>型</sub> 42<sub>型</sub>

本質安全防爆システム対応 5ポートソレノイドバルブ 51-SY5000·7000 Series ベース配管形マニホールド 一体形ベース

ねじの種類・

Rc

G

NPT NPTF

無記号

N

т

無記号

F

N

т


Rc

G

NPT NPTF

#### マニホールド型式表示方法

41型/コンパクトタイプ



#### ●A・Bポート管接続口径 ねじ配管

10.0 20		
記号	管接続口径	適用シリーズ
01	1/8	51-SY5000

#### ワンタッチ管継手配管(ミリサイズ)

記号	管接続口径	適用シリーズ
C6	ø6ワンタッチ管継手	51-SY5000
C8	ø8ワンタッチ管継手	31-313000

#### ワンタッチ管継手配管(インチサイズ)

記号	管接続口径	適用シリーズ
N7	ø1/4"ワンタッチ管継手	51-SY5000
N9	ø5/16"ワンタッチ管継手	51-315000

#### 42型/共通外部パイロット兼用タイプ



#### ●A・Bポート管接続口径 ねじ配管

記号	管接続口径	適用シリーズ	
02	1/4	51-SY5000 51-SY7000	


#### ワンタッチ管継手配管(ミリサイズ)

記号	管接続口径	適用シリーズ	
C6	ø6ワンタッチ管継手	51-SY5000	
C8	ø8ワンタッチ管継手	31-313000	
C10	ø10ワンタッチ管継手	51-SY7000	

#### ワンタッチ管継手配管(インチサイズ)

	·	
記号	管接続口径	適用シリーズ
N7	ø1/14"ワンタッチ管継手	51-SY5000
N9	ø5/16"ワンタッチ管継手	51-315000
N11	ø3/8"ワンタッチ管継手	51-SY7000

#### マニホールドアセンブリの表示方法(手配例)



51-SS5Y5-41-05-01…1set (41形5連マニホールドベース品番)


\* 51-SY5240-ALL3……2set (ダブルソレノイド品番、パリヤ付属) \* 51-SY5140-ALL3……2set (シングルソレノイド品番、パリヤ付属) \* SY5000-26-20A ……1set (ブランキングプレートAss'y品番)

→\*印は組み込み記号です。\*印を搭載する電磁弁等の品番の初め に付けてください。

マニホールドベース品番の下に搭載するパルブおよびオブションの品番を図に示す1連目により順番に併記してください。なお配列が複雑になる場合にはマニホールド仕様書にてご指示ください。


▲警告 樹脂チューブを使用する場合は、 静電気対策を実施してください。

#### バルブ型式表示方法



れています。

# 51-SY5000-7000 Series




## マニホールド仕様

<u> </u>	型式		51-SS5Y5-41	51-SS5Y5-42	51-SS5Y7-42					
適用	バルブ		51-SY	51-SY5□40 51-SY7□40						
マニホールド	形式		単一ベース形Bマウント							
P(SUP)·R(I	EXH)方:	式		共通SUP·EXH						
バルブ連数				2~20連注1)						
A·Bポート配	二二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二	場所	ベース							
A.DW—	官山塚	方向	横							
	P.EA.E	Bポート		1/4						
管接続口径 A、Bポート			1/8 C6(ø6ワンタッチ管継手) C8(ø8ワンタッチ管継手)	C6(ø6ワンタッチ管継手) C6(ø6ワンタッチ管継手) C10(ø1)						
マニホールドベース質量 W(g) n:連数			W=61n+101 W=79n+127 W=100n+							

注1) 10連以上(51-SS5Y7は5連以上)の場合は、両側のPポートに加圧し、両側のEA、EBポートより排気してください。 注2) マニホールドオプションはP.39をご参照ください。

## 流量特性表


	管接網	九口径	流量特性										
型式	1,5,3	4、2	1→-	4/2(P→A	VB)	4/2→5/3 (A/B→EA/EB)							
	(P.EA.EB)	(A'B)	C(dm³/(s·bar))	b	Cv	C(dm³/(s·bar))	b	Cv					
51-SS5Y5-41	1/4	C8	1.8	0.23	0.44	1.9	0.16	0.45					
51-SS5Y5-42	1/4	C8	1.9	0.20	0.46	1.9	0.12	0.43					
51-SS5Y7-42	1/4	C10	3.0	0.25	0.75	3.0	0.12	0.66					







#### 外形寸法図/51-SY5000

L形プラグコネクタ(L) **51-SS5Y5-41-**運数-□□



#### LL形プラグコネクタ(LL) 51-SS5Y5-41-**連数**-□□






連数n	2連	3連	4連	5連	6連	7連	8連	9連	10連	11連	12連	13連	14連	15連	16連	17連	18連	19連	20連
L1	52.5	68.5	84.5	100.5	116.5	132.5	148.5	164.5	180.5	196.5	212.5	228.5	244.5	260.5	276.5	292.5	308.5	324.5	340.5
L2	42	58	74	90	106	122	138	154	170	186	202	218	234	250	266	282	298	314	330


## 51-SY5000-7000 Series

#### 外形寸法図/51-SY5000


L形プラグコネクタ(L) **51-SS5Y5-42-**運数-□□



#### LL形プラグコネクタ(LL) 51-SS5Y5-42-運数-□□




#### 端子台形(TT) 51-SS5Y5-42-連数-□□





連数n	2連	3連	4連	5連	6連	7連	8連	9連	10連	11連	12連	13連	14連	15連	16連	17連	18連	19連	20連
L1	59.5	77	94.5	112	129.5	147	164.5	182	199.5	217	234.5	252	269.5	287	304.5	322	339.5	357	374.5
L2	49.5	67	84.5	102	119.5	137	154.5	172	189.5	207	224.5	242	259.5	277	294.5	312	329.5	347	364.5

#### 外形寸法図/51-SY7000


L形プラグコネクタ(L)








LL形プラグコネクタ(LL) 51-SS5Y7-42-連数-□□



端子台形(TT) 51-SS5Y7-42-運数-□□




連数n	2連	3連	4連	5連	6連	7連	8連	9連	10連	11連	12連	13連	14連	15連	16連	17連	18連	19連	20連
L1	61	80	99	118	137	156	175	194	213	232	251	270	289	308	327	346	365	384	403
L2	49	68	87	106	125	144	163	182	201	220	239	258	277	296	315	334	353	372	391

**SMC** 


#### マニホールドオプション

#### ■41、42型用 ブランキングプレートAss'y



シリーズ	Ass'y品番
51-SY5000	SY5000-26-20A
51-SY7000	SY7000-26-22A


#### ■ガスケットAss'y品番



シリーズ	ガスケット Ass'y
51-SY5000	SY5000-GS-2
51-SY7000	SY7000-GS-2

注)ガスケットAss'yには、取付 ビスとガスケットが10セッ トになっています。

#### ■単独SUPスペーサAss'y




シリーズ	Ass'y品番	管接続口径	t
51-SY5000	SY5000-38-16*A	1/8	15
51-SY7000	SY7000-38-16*A	1/4	18




注) 51-SY5000、7000のSUPポートの方向は、口出線側、エンドプレート側どちらでも使用可能です。(組付出荷時は図のむきで出荷されます)

#### ■単独EXHスペーサAss'y



シリーズ	Ass'y品番	管接続口径	t
51-SY5000	SY5000-39-16%A	1/8	15
51-SY7000	SY7000-39-16 ** A	1/4	18

#### ■単独SUPスペーサAss'y +単独EXHスペーサAss'y (2段重ね)



シリーズ	単独SUP+単独EXH Ass'y品番	管接続口径
51-SY5000	SY5000-75-1%A	1/8
51-SY7000	SY7000-73-1*A	1/4

注)スペーサは、各ポートをパイロット弁側、エンドプレート側どちらでも取付けられます。ただし、パイロット弁側に配管する場合、パイロット弁配線部をドレンなどから保護するため各ポートを必ず配管してください。また、単独SUPスペーサと単独EXHスペーサは上下どちらでも取付可能です。(組付出荷時は図の方向になります。)

## ⚠ 注意

※:ねじの種類

取付ねじ締付トルク M3:0.8N·m M4:1.4N·m


無記号	Rc
F	G
N	NPT
Т	NPTF

## ⚠警告

バルブやスペーサをマニホールドベースやサブプレートなどに取付ける場合は取付方向が決められています。間違った方向に取付けると接続された機器が誤作動を起こす場合がありますので、外形図を参照し、取付けを行ってください。

#### ■プラグ(白色)

使用しないシリンダポートに挿入します。 ご注文は10個単位となります。



#### 寸法表


適用管継手サイズød	型式	Α	L	D
6	KQ2P-06	18	35	8
8	KQ2P-08	20.5	39	10
10	KQ2P-10	22	43	12
1/4"	KQ2P-07	18	35	8.5
5/16"	KQ2P-09	20.5	39	10
3/8"	KQ2P-11	22	43	11.5




## マニホールドオプション


#### ■スペーサ形減圧弁型式表示方法







**B1** Bポート(P制御形B減圧)








	減圧ポート┪
Р	Pポート
<b>A</b> 1	Aポート(P制御形A減圧)
B1	Bポート(P制御形B減圧)





#### 付属品

シリーズ	プラマイナベ小ねじ	ガスケット
ARBY5000	M3×48.5(無光沢ニッケルメッキ)	SX5000-57-6
ARBY7000	M4×57(無光沢ニッケルメッキ)	SX7000-57-4





取付ねじ締付トルク


M3:0.8N·m M4: 1.4N · m



# 51-SY Series ツェナーバリヤ外形寸法図









# 51-SY series 絶縁バリヤ外形寸法図

# DINレール (幅: 35mm) 取付部 型式検定合格標章 (型式検定合格番号: 第TC14455号) ターミナルNo.表示(危険場所側) ターミナルNo.表示(危険場所側) ターミナルNo.1:ターミナルNo.1:ターミナルNo.1:ターミナルNo.1:メーミナルNo.1:-



製造者: Measurement Technology Ltd. 注) オプション等はエム・ティ・エル・イン ストゥルメンツ(株)殿のカタログを ご参照ください。

#### 51-SYE100-E





# 51-SY series 安全上のご注意

ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使い戴き、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。これらの事項は、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、「**危険**」「警告」「注意」の三つに区分されています。いずれも安全に関する重要な内容ですから、ISO 4414<sup>×1</sup>、JIS B 8370<sup>×2</sup> およびその他の安全規則に加えて、必ず守ってください。

#### ■表示の意味

表示	表示の意味		
⚠ 危険	<b>険</b> 切迫した危険の状態で、回避しないと死亡もしくは重傷を負う可能性が想定されるもの。		
⚠警告	・ 取扱いを誤った時に、人が死亡もしくは重傷を負う可能性が想定されるもの。		
<u>♪</u> 注意	取扱いを誤った時に、人が傷害 <sup>※3)</sup> を負う危険が想定される時、および物的損害 <sup>※4)</sup> のみの発生が想定されるもの。		

- ※1) ISO 4414: Pneumatic fluid power General rules relating to systems
- ※2) JIS B 8370: 空気圧システム通則
- ※3) 傷害とは、治療に入院や長期の通院を要さない、けが、やけど、感電などをさします。
- ※4) 物的損害とは、機器・装置などにかかわる拡大損害をさします。

#### ■選定/取扱い/用途について

- ①空気圧機器の適合性の決定は、空気圧システムの設計者または仕様を決定する人が判断してください。
  - ここに掲載されている製品は、使用される条件が多様なため、そのシステムへの適合性の決定は空気圧システムの設計者または 仕様を決定する人が、必要に応じて分析やテストを行ってから決定してください。このシステムの所期の性能、安全性の保証は、 システムの適合性を決定した人の責任になります。これからも最新の製品カタログや資料により、仕様の全ての内容を検討し、 機器の故障の可能性についての状況を考慮してシステムを構成してください。
- ②充分な知識と経験を持った人が取扱ってください。
  - 圧縮空気は、取扱いを誤ると危険です。空気圧機器を使用した機械・装置の組立てや操作、メンテナンスなどは、充分な知識と経験を持った人が行ってください。
  - (充分な知識には、JIS B 8370「空気圧システム法則」およびその他の安全規則の理解を含みます。)
- ③安全を確認するまでは、機械・装置の取扱い、機器の取外しを絶対に行わないでください。
- 1.機械・装置の点検や整備は、被駆動物体の落下防止処置や暴走防止処置などがなされていることを確認してから行ってください。
- 2.機器を取外す時は、上述の安全処置がとられていることの確認を行い、エネルギー源である供給空気と該当する設備の電源の供給を遮断し、システム内の圧縮空気を排気すると共に、全てのエネルギー(液圧・スプリング・コンデンサ・重力)を開放してから行ってください。
- 3.機械・装置を再起動する場合、飛出し防止処置がなされているか確認し、安全を確認してから行ってください。
- ④次に示すような条件や環境で使用する場合は、安全対策へのご配慮を戴くとともに、当社にご確認くださるようお願い致します。
- 1.明記されている仕様以外の条件や環境、屋外や直射日光が当たる場所での使用。
- 2.原子力、鉄道、航空、車両、医療機器、飲料・食料に触れる機器、娯楽機器、緊急遮断回路、プレス用クラッチ・ブレーキ回路、 および安全機器などへの使用。
- 3.人や財産に大きな影響が予想され、特に安全が要求される用途への使用。
- 4.インターロック回路に使用する場合は、故障に備えて機械式の保護機能を設けるなどの2重インターロック方式にしてください。 また、定期的に点検し正常に動作している事の確認を行ってください。

#### ■免責事項について

- ①地震および当社の責任以外の火災、第三者による行為、その他の事故、お客様の故意または過失、誤用、その他異常な条件下での使用により生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。
- ②本製品の使用または使用不能から生ずる付随的な損害(事業利益の損失、事業の中断など)に関して、当社は一切責任を負いません。
- ③カタログ・取扱説明書で説明された以外の方法、および仕様範囲を超えたことにより生じた損害に関して、当社は 一切責任を負いません。
- ④当社が関与しない接続機器、ソフトウエアとの組合せによる誤動作などから生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。

# 51-SY Series/製品個別注意事項①



ご使用の前に必ずお読みください。


安全上のご注意、共通注意事項については「空気圧機器取扱い注意事項」(M-03-3)をご確認ください。

#### マニュアル操作について

## ▲ 警告

#### ■ノンロックプッシュ式[標準タイプ]


矢印の方向に押してください。



#### ■プッシュターンロック式ドライバ操作形[Dタイプ]

押してから矢印の方向へ回してください。

なお回さなければノンロックプッシュ式と同様の使い方ができます。








#### ▲注意

Dタイプをドライバで操作する際は、時計ドライバを使用し軽 く回してください。

[トルク:0.1N·m未満]

#### ■プッシュターンロック式手操作形[Eタイプ]

押してから矢印の方向へ回してください。 なお回さなければノンロックプッシュ式と同様の使い方ができます。



ロック状態の位置



#### ▲注意

プッシュターンロック式(D,Eタイプ)のマニュアルをロックする場合は必ず押してから回すようにしてください。 押さないでそのまま回すとマニュアルの破損、エア漏れなどの故障の原因となります。

#### 排気絞りについて

## **A** 注意

51-SYシリーズは、パイロット弁の排気がバルブ内で主弁の排気へ集合されたタイプですので、エキゾーストポートが極端に塞がれることがないように配管にご注意ください。

#### 51-SY5000·7000·9000シリーズ 3ポート弁として使用する場合

## 注意

#### 5ポート弁を3ポート弁として使用する場合

51-SY5000·7000·9000シリーズはシリンダポート(A、B)の 片方をプラグで閉じることでノーマルクローズ(N.C.)またはノ ーマルオープン(N.O.)の3ポート弁として使用可能です。ただし、 エキゾーストポートは開放のままでご使用ください。


プラグ位置		Bポート	Aポート	
切換方法		N.C.	N.O.	
ソレノ	シングル	ブラグ (A) (B) (EA) (P) (EB)	(A) (B) (A) (B) (A) (B) (A) (B) (EA)(P) (EB)	
イド数	ダブル	(A) (B) (EA) (P) (EB)	(A) (B) (A) (B) (B) (B) (EA(P)(EB)	

#### プラグコネクタの使用方法

## 注意

#### (1)コネクタの着脱

- ●コネクタを装着する場合レバーとコネクタ本体を指ではさむようにしてまっすぐピンに挿入し、カバーの凹溝にレバーの爪を押込むようにしてロックします。
- ●コネクタを引き抜く場合、親指でレバーを押し下げて爪を凹溝 から外しながらまっすぐに引いて外します。





# M

# 51-SY Series/製品個別注意事項②

ご使用の前に必ずお読みください。

安全上のご注意、共通注意事項については「空気圧機器取扱い注意事項」(M-03-3)をご確認ください。


#### スペーサ形減圧弁

## ⚠ 注意


#### 仕様


スペーサ形減圧弁型式		ARBY5000-□-P-2	ARBY5000-□- <sup>A1</sup> -2		ARBY7000-□-P-2	ARBY7000-□- <sup>A1</sup> -2	
適用電磁弁型式		51-SY5□40(R)			51-SY7□40(R)		
減圧ポート		Р	А	В	Р	А	В
設定圧力範囲		0.1~0.7MPa					
最高使用圧力		0.7MPa					
使用流体		空気					
周囲温度および使用流体温度		最高50℃					
圧力計接続口径		M5×0.8					
質量	圧力計付	66.8g			110.8g		
具里	プラグ付	60.4g			103.2g		
供給側有効断面積注3)	P→A,B	_	7.61mm <sup>2</sup>		<del>-</del> 13		4mm <sup>2</sup>
排気側有効断面積注3)	A,B→EA,EB	11.1mm <sup>2</sup>	10.1	mm <sup>2</sup>	15.71mm <sup>2</sup>	15.7	1 mm <sup>2</sup>

- 注1) スペーサ形減圧弁は、ベースのPポートから加圧してご使用ください。
- 注2) クローズドセンタおよびプレッシャセンタバルブの場合は、Pポート減圧のみ使用可能です。
- 注3) 有効断面積は、減圧弁を電磁弁(2位置)とサブプレートに組付けた状態で、1次圧力:0.5MPa供給したときの減圧ポート以外の有効断面積です。減圧ポートについては、流量特性をご参照ください。
- 注4) 質量は、ガスケットおよび取付けねじを含みます。
- 注5) A、Bポート減圧(P制御形A、B減圧)において、設定圧力が0.25MPa以下の場合、減圧ポートと逆の減圧されない流路(P $\rightarrow$ BもしくはP $\rightarrow$ A)の有効断面積(Cv値)が下記グラフに示すよう低下します。




#### 表示記号





#### スペーサ形減圧弁型式表示方法



# 51-SY Series/製品個別注意事項③

ご使用の前に必ずお読みください。


安全上のご注意、共通注意事項については「空気圧機器取扱い注意事項」(M-03-3)をご確認 ください。


## 流量特性

(条件:1次側圧力 0.7MPa, 2位置タイプ電磁弁取付時)

#### **ARBY5000**









#### **ARBY7000**

P減圧(P→A,B)





# 51-SY Series/製品個別注意事項④



ご使用の前に必ずお読みください。

安全上のご注意、共通注意事項については「空気圧機器取扱い注意事項」(M-03-3)をご確認ください。

#### ワンタッチ管継手使用上のご注意

## ▲ 警告

① 樹脂チューブ使用による静電気の影響を考慮すること。 「工場電気設備防爆指針」産業安全技術協会発行に従ってください。

## 注意

51-SYシリーズの配管ポート(P,A,Bなど)は、KJシリーズのワンタッチ管継手を使用することを前提に各配管ポートのピッチを決めています。

このため、管継手を使用する時、種類およびサイズによっては管 継手同士が干渉する場合がありますので、使用する管継手のカタ ログで、寸法を確認後ご使用くださるようお願いします。

#### ●ワンタッチ管継手のチューブ着脱操作

#### 1) チューブの装着

- ①外周に傷のないチューブを直角に切断してください。チューブ切断の際はチューブカッタTK-1、2、3をご使用ください。ペンチ、ニッパ、ハサミ等は使用しないでください。チューブカッタ以外の工具で切断すると、チューブの切断面が斜めになったり、扁平したりして、確実に装着できず、接続後のチューブ抜けやエア漏れの原因となります。また、チューブの長さは余裕を取ってください。
- ②チューブを握り、ゆつくりと押込み、奥まで確実に差し込んでください。
- ③奥まで差し込んだらチューブを軽く引張り、抜けないことを 確認してください。奥まで確実に装着されていないと、エア 漏れやチューブ抜けの原因となります。

#### 2) チューブの離脱

- ①リリースブッシュを十分に押込んでください。この時、ツバ を均等に押してください。
- ②リリースブッシュが戻されないように押さえながら、チューブを抜いてください。リリースブッシュの押さえが不十分だと逆に食い込みが増し、抜けにくくなります。
- ③離脱したチューブを再使用するときは、チューブの食い込んだ箇所を切断してご使用ください。チューブの食い込んだ箇所をそのまま使用すると、エア漏れの原因やチューブが離脱しにくくなります。
- ●51-SYシリーズの配管ポート(A,Bなど)は、KJシリーズのワンタッチ管継手を使用することを前提に各配管ポートのピッチを決めています。このため、種類およびサイズによっては管継手同士が干渉する場合がありますので、使用する管継手のカタログで、寸法を確認後ご使用くださるようお願いいたします。

#### 当社以外のチューブの使用上のご注意

## 注意

①当社以外のブランドのチューブをご使用になる場合に は、チューブ外径精度が次の仕様を満足することをご 確認ください。

1)ナイロンチューブ

±0.1mm以内

2) ソフトナイロンチューブ

±0.1mm以内

3) ポリウレタンチューブ

+0.15mm以内、 -0.2mm以内

チューブ外径精度を満足していない場合は使用しないでください。チューブが接続できなかったり、または接続後のエア漏れや チューブ抜けの原因となります。

#### 電磁弁の取付

## 注意

ガスケットのずれや変形がないよう装着して、下記締付 トルクで締付てください。

機種	ねじサイズ	締付トルク			
51-SY5000	М3	0.8N·m			
51-SY7000	M4	1.4N·m			
51-SY9000	М3	0.8N·m			



# 51-SY Series/製品個別注意事項⑤



ご使用の前に必ずお読みください。

安全上のご注意、共通注意事項については「空気圧機器取扱い注意事項」(M-03-3)をご確認ください。

#### 危険場所におけるバルブの選定について

## ⚠ 警告

51-SY(本質安全防爆システム)の防爆性能は、ExiaIIBT4です(ExiaIIBT4の表示記号については、参考資料を参照してください)。 危険場所におけるバルブの選定等は「工場電気設備防爆指針」産業安全技術協会発行に従って行ってください。

#### 危険場所の分類について

## ▲ 警告

本バルブは、バリヤ(非危険場所設置)と組合せて1種場所あるいは、2種場所で使用してください。

#### 0種場所では、使用できませんのでご注意ください。

#### 危険場所の分類

#### ■0種場所………使用不可

持続して爆発性雰囲気を生成し、または、生成するおそれがある場所をいう。

なお、連続的または、長時間持続して、爆発下限以上の場合も 安全上から0種場所とみなす。

#### (0種場所となりやすい場所)

- a) 可燃性液体の容器または、タンクの液面上部の空間部。
- b) 開放された容器における可燃性液体の液面付近または、これ に準ずる場所。

#### ■1種場所……使用可

通常の状態(正常状態)において爆発性雰囲気を周期的にまたは、ときどき生成するおそれがある場所をいう。

また、修繕、保守または漏えいなどにより、しばしば爆発性ガスが集積して危険な濃度となるおそれがある場所をいう。

#### (1種場所となりやすい場所)

- a) 正常な運転操作による製品の取出し、ふたの開閉、安全弁の 動作などによって爆発性ガスを放出する開口部付近。
- b) タンクローリー、ドラム罐など引火性液体を充てんしている 場合の開口部付近。
- c) レリーフバルブがときどき作動し、爆発性ガスを放出する開口部付近。
- d) タンク類のガスベンドの開口部付近。
- e) 点検または、修理作業で、爆発性ガスを放出する開口部付近。
- f) 室内または、換気が妨げられる場所で爆発性ガスが放出されるおそれがある場所。
- g) フローテングルーフタンクのルーフ上のシェル内の部分。
- h) 爆発性ガスが漏出するおそれがある場所で、ピット類のよう にガスが蓄積する場所。

#### ■2種場所……使用可

正常状態では、爆発性雰囲気を生成することはないが異常状態 において爆発性雰囲気を生成するおそれがある場所をいう。

- 1) 可燃性ガスまたは引火性ガスを常時取り扱っているが、それらは密閉した容器または設備内に封じられており、その容器または設備が事故のため破損した場合、または操作を誤った場合にのみそれらが漏出して危険な濃度となるおそれがある場所。
- 2) 確実な機械的換気装置により、爆発性ガスが集積しないようにしてあるが、換気装置に故障を生じた場合には、爆発性ガスが集積して危険な濃度となるおそれがある場所。

#### (2種場所となりやすい場所)

- a) 危険性料品の容器類が腐食劣化などにより破損して、それから漏出するおそれがある場所。
- b) 装置の運転員の誤操作により、危険性料品を放出したり、異常反応などにより高温、高圧となり、危険性料品を漏出するおそれがある場所。
- c) 強制換気装置の故障により、爆発性ガスが停滞して危険雰囲 気を生成するおそれがある場所。
- d) 1種場所の周辺または隣接する室内で爆発性ガスが危険な濃度でまれに侵入するおそれがある場所。

#### 分解および改造の禁止

## ⚠ 警告

パイロット弁およびバリヤの分解は、防爆性を損なう可能 性があるばかりか事故に至る場合も考えられます。

したがいまして分解、改造は、行わないようお願い致します。

#### 本質安全防爆回路の配線

## ♪ 警告

本質安全防爆回路の配線は他の回路と混触しないように、 また、他の回路から静電誘導および電磁誘導を受けないよ うな措置をすること。



# 51-SY Series/製品個別注意事項⑥



ご使用の前に必ずお読みください。 安全上のご注意、共通注意事項については「空気圧機器取扱い注意事項」(M-03-3)をご確認 ください。

#### 参考資料

#### 防爆構造の表示記号(Exia IBT4)について

#### 技術的基準による表示記号について

#### ①防爆機器のグループ

防爆電気機器の種類は電気機器が使用される場所によって2つ のグループに分類されています。

グループ I:鉱山事業所の坑内の危険場所において使用される もの

グループ II: 上記以外の工場または事業所の危険場所において 使用されるもの

弊社のバルブは、グループⅡに属します。

#### ②ガスの分類

ガスの分類は従来規格におけるガスの爆発等級に相当するもので爆発性ガスの特性に従ってA、B、Cに分類されています。またガスの分類は、C>B>Aの順で危険度が大きくなります。弊社のバルブは、A、Bのガスを対象にしています。

#### ③温度等級

温度等級は、従来規格における、ガスの発火度に相当するもので、 T1~T6に分類されておりT1に次ぐ数字が大きいほど低い温度 で発火する危険なガスといえます。弊社のバルブは温度等級T1 ~T4のガスを対象にしています。

↑ 安全に関するご注意 | ご使用の際は「空気圧機器取扱い注意事項」(M-03-3) をご確認の上、正しくお使いください。

## SMC株式会社

URL http://www.smcworld.com

東京営業所TEL.03-5207-8260 名古屋営業所TEL.052-461-3400 大阪営業所TEL.06-6459-5160 営業所 / 仙台·大宮·東京·厚木·静岡·豊田·小牧·名古屋 金沢·京都·門真·大阪·岡山·広島·福岡 出張所 / 札幌·郡山·山形·茨城·宇都宮·太田·長岡·干葉·西東京·横浜·甲府·諏訪·長野·沼津 浜松·豊橋·四日市·富山·滋賀·奈良·南大阪·尼崎·神戸·姫路·高松·松山·福山·山口 北九州·熊本·西九州

草加工場/〒340-8659埼玉県草加市稲荷6-19-1 TEL.0489-35-5707 筑波工場/〒300-2593茨城県常総市大生郷町6133 TEL.0297-24-5600

お客様技術相談窓口

フリーダイヤル 🔯 0120-837-838 受付時間 9:00~17:00 [月~金曜日]

D-036/DN

初版LU 印刷LU 30200DN